

Leuchtenart: Pollerleuchte

Leuchtenbezeichnung: 2271

Schutzart: IP 44

Anwendung: Pollerleuchte für den Innen- und Außenbereich

Leuchtmittel: 1 x Halogen - Metall dampflampe HIT-TC-CE 35 W,
 Sockel G 8,5
 Osram: HCI – TC 35 W - 3300 lm
 Philips: CDM – TC 35 W - 3300 lm

Konstruktion: Edelstahl
 Aluminiumprofil, Aluminiumguß
 Sicherheitsglas
 Bodenmontageplatte mit Anschlußklemme 3 x 2,5mm²
 Schutzleiteranschluß
 4 Befestigungslöcher $\varnothing 7$ mm, Abstand 120 mm / 65 mm
 Fassung G 8,5
 Schutzart IP 44
 Spritzwassergeschützt
 Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
 Schutzklasse 1
 CE - Konformitätszeichen

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Nach Lösen der vier Gewindestifte am Fuß der Leuchte, wird die Bodenmontageplatte sichtbar. Das Anschlußkabel durch die Bodenmontageplatte ziehen und diese auf einem bauseits zu erstellenden Fundament oder einem werkseitig lieferbaren Erdsockel (690011) befestigen. Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen. Anschließend die Pollerleuchte über der Montagplatte fixieren und verspannen.

Achtung: Bei einer evtl. Demontage der oberen Abdeckung mit Einrichtungsblech für Fassung und Vorschaltegerät bitte unbedingt vorher den Reflektor unter der Edelstahlblende entfernen, da ansonsten die Gefahr einer Kabelbeschädigung besteht.

Hinweis:

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein. Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten: Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen. Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Leuchte spannungsfrei schalten!
 Zum Leuchtmiteleinsatz – oder wechsel die Edelstahlblende abnehmen, Leuchtmittel in die Fassung einsetzen und Blende wieder aufsetzen.
 Nur lösungsfreie Reinigungsmittel verwenden!

