

Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

Produktart: Bewegungsmelder für die Wandmontage

Bezeichnung: 1030

Schutzart: IP 44

Anwendung: Bewegungsmelder für den Außen- und Innenbereich

Konstruktion:

Bewegungsmelder bestehend aus:

Aluminiumguß

Wandschild mit 2 Befestigungslöchern $\varnothing 6$ mm, Abstand waagrecht 50mm, senkrecht 15mm

Schutzart IP 44

Spritzwassergeschützt

Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm

Schutzklasse 1

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 0,5 kg

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb des Bewegungsmelder sind die nationalen und internationalen Elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Wandschild mit Hilfe der vier Innensechskant – Gewindestifte aus der Armatur lösen, Netzanschlussleitung durch die vorhandene Kabeldurchgangsstülpe ziehen und das Wandschild auf Montagegrund anschrauben. Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß herstellen. Auf richtigen Sitz der Dichtung auf dem Wandschild achten.

Die Armatur über dem Wandschild fixieren und mit Hilfe der vier Innensechskant – Gewindestifte gegen das Wandschild verspannen.

Hinweis:

Aufgrund möglicher Spannungsspitzen bei Schaltvorgängen, dürfen nicht mehrere Melder oder Lampen/Leuchten parallel geschaltet werden.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

Für die Handhabung des Bewegungsmelders lesen Sie bitte die ergänzende Bedienungsanleitung!

