

Leuchtenart: Pollerleuchte / Sockelleuchte

535

2035



Leuchtenbezeichnung: 535 / 2035

Schutzart: IP 44

Anwendung: Poller-/ Sockelleuchte für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: 1x Kompaktleuchtstofflampe TC-DSE, Fassung E27

z.B. Osram Dulux EL LL 18 W /
Philips Master PL E 20W



Konstruktion: Leuchte bestehend aus:
Edelstahl
Opalglas
Bodenmontageplatte mit Anschlußklemme 3 x 2,5mm²
Schutzleiteranschluß
3 Befestigungslöcher $\varnothing 7$ mm, 120° versetzt auf Lochkreis $\varnothing 60$ mm
Fassung E 27
Schutzart IP 44
Spritzwassergeschützt
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
Schutzklasse 1
CE – Konformitätszeichen

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Nach Lösen der vier Linsenkopfschrauben am unteren Ende des Pollerrohres wird die Bodenmontageplatte sichtbar. Das Anschlußkabel durch die Bodenmontageplatte ziehen und diese auf einem bauseits zu erstellenden Fundament oder einen werkseitig lieferbaren Erdsockel (690010) befestigen. Schutzleiterverbindung sowie elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen. Nach dem Verdrahtungsvorgang die Schutzkappe wieder über die Klemme stülpen. Anschließend das Pollerrohr über die Montageplatte setzen und mit den vier Linsenkopfschrauben befestigen.

Achtung:

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages.
Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:
Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen.
Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Zum Leuchtmiteleinsatz die vier Linsenkopfschrauben unterhalb der Edelstahlmaske lösen. Maske abnehmen und Glas ausschrauben. Leuchtmittel wechseln. Glas einschrauben, auf richtigen Sitz der Dichtung achten und Edelstahlmaske wieder fixieren und mittels der Schrauben verspannen.

Zur Pflege und Reinigung von Edelstahl lesen Sie bitte das beiliegende Informationsblatt!