

Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

Produktart: Relais-Kit für Pollerleuchten mit Bewegungsmelder

Bezeichnung: 039

Anwendung: Relais-Einbau-Kit zur Erstellung einer Relaisschaltung in einer Albert Pollerleuchte mit Bewegungsmelder
z.B. Ein Bewegungsmelder soll mehrere Leuchten schalten oder mehrere Bewegungsmelder sollen parallel geschaltet werden.

Hinweis: Sollen mehrere Bewegungsmelderleuchten parallel geschaltet werden, benötigt jede Leuchte mit Sensor ein Relais-Kit.

Bitte beachten, dass vor Ort mindestens eine 4-adrige Verdrahtung zwischen den Leuchten benötigt wird.

Schaltleistung: Glühlampenlast max. 2300W

Leuchtstofflampenlast max. 500VA

LED-230V-Leuchtmittel max. 200 W*

* Aufgrund unterschiedlicher Lampenelektronik kann es jedoch herstellerabhängig zu einer Beschränkung der maximalen Anzahl der Lampen kommen, insbesondere wenn die Leistung der einzelnen Lampen sehr gering ist (z.B. bei 2 W-LEDs).

Konstruktion:

Relais-Kit bestehend aus:

Einrichtungsbügel zur Befestigung auf Pollerfuß bzw. Montageplatte

Trennrelais

Gerätekasten

Verbindungsklemmen

